



DEZE MACHINE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ONDER TOEZICHT VAN DE ATELIERVERANTWOORDELIJKE

VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE

RISICO'S	VOORKOMINGSMAATREGELEN
Algemeen	- Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines - Niet gebruikte schuurbanden veilig op bergen
Gebruikte materialen/normale bewerkingen	- schuren alle soorten hout, panelen en platener kunststoflaag. - verwijder vóór het bewerken alle nagels en andere vreemde lichamen van de werkstuk.
Verboden bewerkingen	de machine is niet geschikt voor nat schuren
Contact met de schuurband 	- Zorg er voor dat alle beschermingskappen steeds gesloten zijn. - Let op de plaatsing van je handen/vingers bij het schuren boven op de schuurband (duw niet te hard!). - Zorg voor gepaste beveiliging bij speciaal schuurwerk (hulpstukken!). - Schuur nooit met 2 tegelijkertijd. - Verwijder geen houtschilfers en houtstukken zolang de machine niet volledig stil staat.
Breken van de schuurband 	- Controleer de juiste looprichting van de schuurband bij het vervangen. - Controleer de schuurband op eventuele scheuren, gebruik nooit een gescheurde schuurband!! - Vermijd oververhitting door langdurige bewerking, koel het werkstuk regelmatig af.
Wegvliegende delen/Terugslag werkstuk	- Vermijd schokken en bruuske aanraking met het poliergedeelte van de machine. - Gebruik de schuurband over zijn volledige breedte - Oefen geen al te grote druk uit, de snelheid mag niet merkbaar vertragen. - Ondersteun lange/grote werkstukken eventueel met een roltafel. - Leg de stukken steeds tegen een aanslaglat.
Inademen van stof	- Schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te stellen. - Verlucht de werkplaats voldoende.
Gehoordeschadiging	Steeds gehoorbescherming dragen.



**CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN
BIJ ONREGELMATIGHEDEN, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN
VERWITTIG JE DE ATELIERVERANTWOORDELIJKE**